Kit Videoportero + desvío

(Ref. 7636)

Guía rápida

de manejo del sistema
a través del teléfono

guía de los **servicios básicos** de su kit

info@televesintegra.com
www.televesintegra.com

TelevésIntegra®

Comunicaciones en el Hogar

Importante

Recuerde que, el procedimiento explicado en esta guía para el control exterior de la vivienda, es válido cuando, ni existen contestadores automáticos ni están activados desvíos telefónicos (del operador). Si posee dichos servicios, consulte el MANUAL DE USUARIO que se adjunta con este kit.

Esta guía rápida le permitirá conocer los **servicios básicos** del kit Videoportero + desvío de manera rápida y sencilla.

Para ampliar información sobre los servicios que le ofrece su kit consulte el MANUAL DE USUARIO que se adjunta con el mismo.

ÍNDICE

- ¿Cómo cambiar el PIN de acceso remoto? 7
- ¿Cómo desviar las llamadas del videoportero a un teléfono externo? 8
- ¿Cómo ACTIVAR los desvíos de las llamadas del videoportero a un teléfono externo? 9
- ¿Cómo DESACTIVAR todos los desvíos de las llamadas del videoportero a un teléfono externo? 10
- ¿Cómo abrir desde un teléfono fijo externo o móvil cuando llaman a la puerta? 11
- ¿Cómo ACTIVAR o DESACTIVAR el videoportero? 12
- ¿Cómo abrir la puerta con el teléfono móvil? 13

¿Cómo cambiar el PIN de acceso remoto?

Importante

Recuerde que después de la instalación del sistema, la primera tarea a realizar es cambiar el PIN (obligatorio introducir 4 dígitos).

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - [#] *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - [*] [0] [*]
   - **PIN actual**
   - [*]
   - **PIN nuevo** *(obligatorio introducir 4 dígitos)*
   - [#] *(escuchará un tono continuo)*[1]
   - [#] [*]
3. Colgar el teléfono.

Nota[1]: *Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación (no se ha realizado correctamente).*

Nota[2]: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir:* ***PIN*** *y* [#] *(PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*

¿Cómo desviar las llamadas del videoportero a un teléfono externo?

Importante

Recuerde que, cada vez que introduzca un teléfono de desvío, este ya queda activado.

Televés Integra permite hasta 4 desvíos a números diferentes. Como ejemplo, se van a desviar las llamadas del videoportero utilizando el primer desvío y esperando 10 segundos antes del mismo a un número de teléfono *"x"*.

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - ✱ 1 2 ✱
   - 1 *Desvío a utilizar*
   - ✱ 1 0 ✱ *tiempo de espera antes del desvío.*
   - **nº de teléfono de desvío**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[1]
   - # ✱
3. Colgar el teléfono.

Nota[1]: *Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación (no se ha realizado correctamente).*

Nota[2]: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir:* ***PIN*** *y* # *(PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*

¿Cómo ACTIVAR los desvíos de las llamadas del videoportero a un teléfono externo?

Importante

Recuerde que cada uno de los cuatro desvíos se debe activar individualmente.

Televés Integra permite hasta 4 desvíos a números diferentes. Como ejemplo, se va a activar el primer desvío (ver "Tabla de códigos").

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - 7 1 ***ACTIVAR*** *primer desvío (escuchará un tono continuo)*[1]
   - # ✱
3. Colgar el teléfono.

Tabla de códigos

7 1	*Activar el primer desvío*
7 2	*Activar el segundo desvío*
7 3	*Activar el tercer desvío*
7 4	*Activar el cuarto desvío*

Nota[1]: *Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación (no se ha realizado correctamente).*

Nota[2]: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir:* ***PIN*** *y* # *(PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*

¿Cómo DESACTIVAR todos los desvíos de las llamadas del videoportero a un teléfono externo?

Importante

Recuerde que cuando se desactivan los desvíos no se borran, sólo quedan inhabilitados.

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - 7 0 ***DESACTIVAR*** *todos los desvíos (escuchará un tono continuo)*[1]
   - # *
3. Colgar el teléfono.

¿Cómo abrir desde un teléfono fijo externo o móvil cuando llaman a la puerta?

Importante

Recuerde que sólo si tiene activados los desvíos del videoportero, podrá recibir la llamada en un teléfono externo.

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - 6 código para abrir la puerta 1
     (para abrir la puerta 2 utilice código **5**)
   - #
3. Colgar el teléfono.

Nota[1]: *Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación (no se ha realizado correctamente).*

Nota[2]: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir: **PIN** y # (PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*

¿Cómo ACTIVAR o DESACTIVAR el videoportero?

Importante

Recuerde que si el videoportero está desactivado, NO se recibirá ninguna llamada desde la puerta de entrada.

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - para **ACTIVAR el videoportero** pulse 7 5 *(escuchará un tono continuo)*[1]
     para **DESACTIVAR el videoportero** pulse 7 6 *(escuchará un tono continuo)*[1]
   - # *
3. Colgar el teléfono.

Nota¹: *Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación (no se ha realizado correctamente).*

Nota²: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir: **PIN** y # (PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*

¿Cómo abrir la puerta con el teléfono móvil?

Esta opción es aplicable, por ejemplo, si se le han olvidado las llaves de casa.

1. Descolgar el teléfono (fijo externo o móvil).
2. Pulsar:
   - **nº de teléfono de la vivienda**
   - **escuchará tonos de llamada y después tono continuo**
   - **introducir PIN de seguridad**
   - # *(escuchará un tono continuo)*[2]
   - 0
   - 6 *Código para abrir la puerta 1*
     *(para abrir la puerta 2 utilice el código **5**).*
3. Colgar el teléfono.

Nota²: *Si escucha tono DISCONTINUO, vuelva a introducir: **PIN** y # (PIN hasta 3 veces, entonces PUK).*